

## AGO PER OTTURATORI



**Art.**

**F3879 281 23**

### Modalità d'uso:

- Estrarre l'oggetto che ha causato la perforazione e alesare con la fresa manuale il canale lungo l'angolo di perforazione
- Infilare l'otturatore nell'apposito ago e soluzionare bene l'otturatore con il mastice vulcanizzante
- Introdurre con forza l'otturatore mediante l'ago con lo pneumatico gonfiato a circa 1 bar.
- Se l'inserimento si dimostra difficile, diminuire la forza, girare il l'ago di max 90° e riprovare. Estrarre l'ago evitando di girarlo
- Tagliare l'otturatore eccedente e gonfiare lo pneumatico alla pressione di marcia. Il veicolo è subito pronto a riparte