

## ESTRATTORE PER VITI

Per estrarre viti e prigionieri rotti

- In acciaio forgiato al cromo vanadio



Lunghezza	Ø	Ø Punta Necessaria	Per Vite	Quadro	Art.
50 mm	1,4 - 3,6 mm	1,8 mm	m3 - m6	2,7 mm	<b>F1695 675 849</b>
57 mm	2,1 - 4,9 mm	2,6 mm	m6 - m8	3,8 mm	<b>F1695 675 857</b>
65 mm	3,1 - 5,5 mm	3,7 mm	m 8 - m11 mm	4,9 mm	<b>F1695 675 865</b>
70 mm	4,8 - 8,8 mm	5,5 mm	m11 - m14	7 mm	<b>F1695 675 873</b>
80 mm	6,2 - 11,0 mm	7 mm	m14 - m18	9 mm	<b>F1695 675 881</b>
85 mm	9,4 - 15,0 mm	10,3 mm	m18 - m24	12 mm	<b>F1695 675 903</b>
95 mm	12,7 - 19 mm	13,7 mm	m24 - m33	14,5 mm	<b>F1695 675 911</b>

### Modalità d'uso:

- Praticare un foro nel pezzo da estrarre in base alla tabella e avvitare l'estrattore verso sinistra.
- Continuando a stringere si ottiene la fuoriuscita del pezzo rotto, senza danneggiare la filettatura