

PUNTE DI RICAMBIO PER PENNARELLI

• Confezione 10 pz



Art.
F3890 200 001

Modalità d'uso:

ATTENZIONE!

I campioni di colore sopra illustrati possono essere leggermente diversi dai colori reali a causa delle limitazioni di stampa

Modo d'uso:

Agitare con forza per almeno 10 secondi, togliere il cappuccio, premere la punta su una base rigida fino a quando la punta stessa è imbevuta di vernice. Il pennarello è pronto all'uso.