

CRICCHETTO PUSH MAGNETICO



Art.

F3683 450 003

- Utilizzo in combinazione con il contro-cricchetto a chiodo da ordinare a parte.
- Colore: grigio.
- Facilita l'apertura di ante di mobili privi di maniglie.
- Utilizzabile su ante in legno.
- Utilizzo con le nostre cerniere a spinta in apertura Art. F3683 101 3-30-31.
- Ante con altezza superiore a 600 mm, è consigliato l'utilizzo di 2 cricchetti.
- Possibilità di utilizzare il cricchetto direttamente nel fianco, senza adattatore.

