

CERNIERA A LIBRO PER ANTE SCORREVOLTA LIBRO



Art.

F3684 563 004

Modalità d'uso:

1. Premontare il pattino sulla cerniera dell'anta scorrevole.
2. Agganciare il pattino all'interno del binario ruotando indifferentemente verso destra o verso sinistra l'apposito perno (nessun utensile è necessario).
3. Assemblare le cerniere dell'anta fissa sulle basi montate sul fianco.

Importante:

- Per il corretto funzionamento del sistema, utilizzare Cerniere serie 200, apertura 110°, Art. F3683 101, in abbinamento alle basi aggancio rapido con regolazione eccentrica, Art. F3683 132 399.

Guarnitura per ante scorrevoli con movimento a libro
Portata max. 20 kg dimensioni max. dell'anta: alt. 2000 x lung. 450 mm

- Cerniera a libro
- Scatola della cerniera Ø 35 mm.
- Profondità della scatola 11 mm
- Interasse dei fori della cerniera 24 mm
- Sistema scorrevole che consente l'apertura di due ante da un solo lato, offrendo un buon accesso all'interno del mobile con ingombro delle ante in posizione di massima apertura estremamente ridotto.
- Non necessita di sistema di scorrimento nella parte inferiore del mobile.
- Binario di guida superiore in materiale plastico di dimensioni ridotte che consentono l'incasso del binario nel cappello del mobile.
- Regolazione verticale e frontale.

