

DISPENSER PER CREMA LAVAMANI



Art.

F3893 955 025

Modalità d'uso:


- Applicare un secchio di 4 litri sul dosatore. Ruotare la leva in modo che venga erogata una dose di prodotto senza il rischio di contaminazione
- La dose prestabilita consente di evitare sprechi. Utilizzare il prodotto esclusivamente a mani asciutte
- Strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare



Applicare un secchio da 4 litri sul dosatore. Ruotare la leva e verrà erogata una dose di prodotto senza il rischio di contaminazione



La dose prestabilita consente di evitare sprechi. Utilizzare il prodotto esclusivamente a mani asciutte



Strofinare aggiungendo gradualmente acqua fino a sciogliere tutto lo sporco. Sciacquare bene ed asciugare

Dosatore a parete specifico per la crema lavamani bianca

Innovazione, ecosostenibilità e igiene

Erogazione stabilità: minor consumo di prodotto

- Maggior rispetto per l'ambiente
- Maggior igiene per l'utilizzatore
- Riduzione dei costi grazie alle dosi prestabilite
- Riduzione del rischio di contaminazione del prodotto
- Non idoneo per pasta lavamani
- Fornito vuoto, senza crema lavamani bianca
- Specifico per prodotto F3893 955 020

