

## CERTIFICAZIONE VITI HV



### Attenzione:

- La certificazione deve essere richiesta al momento dell'ordine
- Ogni misura di vite ha la propria certificazione riferita al proprio lotto di produzione

**Art.**

**F3888 000 021**