

# PUNTA DIAMANTATA REFRIGERATA



## High performances

Il refrigerante di origine vegetale inserito all'interno allunga la vite della punta ideale per le forature in verticale grazie al sistema di refrigerazione interna per il taglio a secco a sola rotazione del gres-gres smaltato-gres porcellanato, marmo, e di tutte le piastrelle

- Testa con diamante elettrodeposato
- Attacco esagonale per una migliore presa del mandrino
- Uso con trapani stazionari, portatili o a batteria

Ø	Lunghezza	Ø Gambo-Codolo	Num. Giri Consigliati Al Min	Art.
6 mm	69 mm	8.5 mm	1000-3000	<b>F3637 903 026</b>
8 mm	80.5 mm	8.5 mm	1000-3000	<b>F3637 903 028</b>
10 mm	80.5 mm	8.5 mm	1000-3000	<b>F3637 903 020</b>

## Modalità d'uso:

- Iniziare il taglio inclinando la fresa di 30° per agevolare la centratura (oppure utilizzare l'apposita dima).
- Portarsi gradualmente in posizione verticale. Usare una velocità di taglio di 1000÷3000 g/minuto in funzione del diametro decrescente della fresa.
- Durante il taglio applicare un lieve movimento circolare per agevolare l'evacuazione dei detriti.
- Invertendo periodicamente il senso di rotazione della fresa, si ravvivano i diamanti e si allunga la vita utile dell'utensile.
- Nel caso si voglia inserire un tassello, terminato il taglio nel gres, continuare con una punta per muro tradizionale a rotopercussione.

## ATTENZIONE!

- Nel caso di utilizzo con trapani a filo, a causa del raffreddamento ad acqua, si rende indispensabile l'utilizzo di un dispositivo PRCD di sicurezza o dispositivi analoghi facenti medesima funzione. Nella operazioni di foratura in verticale si consiglia l'utilizzo del solo trapano a batteria.
- Effettuare forature con getto continuo d'acqua.
- Per la vostra sicurezza usare sempre i (DPI) Dispositivi di Protezione Individuale.



\*\* L'utilizzo anche con refrigerazione ad acqua, allunga la vita utile dell'utensile