



SPAZZOLE PER SATINATRICI MAT. PLASTICO



| Fili in materiale plastico a grani abrasivi dispersi, Ø |
|---|
| 1,27 mm |

- Abrasivo di grana ca. 80.
- Per leggere sbavature e pulizia.
- Per realizzare sul legno con sottili striature il tipico effetto rustico.
- Foro 19 mm e scanalatura per linguetta d'incastro da 6 mm
- Uso con rotazione destrorsa.

| Ø | Spessore | Ø Foro Interno | Max Giri/Min | Art. |
|--------|----------|----------------|--------------|--------------|
| 100 mm | 70 mm | 19 mm | 6000 | F3672 979 70 |

Modalità d'uso:

- Una eccessiva pressione provoca un'usura anomala delle spazzole, e consigliabile una pressione limitata
- Se il materiale asportato non è sufficiente, si consiglia di non aumentare la pressione d'esercizio, ma di ripetere l'operazione.
- L'uso delle spazzole permette l'operazione della pulizia rapida e verificabile.
- La versatilità del prodotto lo rende idoneo per molteplici materiali quali: acciaio inox, acciaio, legno e metalli non ferrosi.